








Шкаф нижний духовой ШНД 600




600	816	520



В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия


14



№ дет.	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity	№ упак./№ pack
1	Бок левый/Side left	700x500	1	1/1
2	Бок правый/Side right	700x500	1	1/1
3	Крышка/Top	600x500	1	1/1
4	Вязка/Connecting element	568x500	1/1	
5	Цоколь/Socle	600x100	1	1/1
6	Задняя стенка ящика/Back side	511x60	1	1/1
7	Бок ящика левый/Side left	400x60	1	1/1
8	Бок ящика правый/Side right	400x60	1	1/1
9	Дно ящика ЛДВП/Drawer bottom	540x400	1	1/1


№ дет.	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity	№ упак./№ pack
1*	Фасад/Front	116x596	1	1/1

1




Внимание! ПРИМЕР соединения двух соседних модулей между собой


2





3




12




13




10




11




4




5




6



7



8



9

